


# Mode d'emploi

## UTILISATION DE L'ÉCLAIRAGE :

- 1 Ouvrir le compartiment situé sous la Lanterne Thermacell®. Insérer 3 piles AAA. Assurez-vous que les piles soient correctement positionnées. Refermer le compartiment.
- 2 Pour allumer la lumière, faire glisser l'interrupteur se trouvant sous l'appareil sur la position «ON». Pour éteindre la lumière, faire glisser l'interrupteur sur la position «OFF».



- 4 Attendre 5 à 10 secondes, puis forcer vers la droite vers la position «START», jusqu'à entendre un «clic».
- 5 Vérifier que le filament de la lucarne est incandescent : sa couleur varie du bleu au rouge.
- 6 Placer l'appareil au centre de la zone que l'on veut protéger. Ne pas toucher la plaque de chauffe, elle devient chaude après quelques minutes. Des vapeurs peuvent apparaître pendant l'utilisation.
- 7 A la fin de l'utilisation, tourner la collerette de la lanterne sur la position «OFF». Laisser la lanterne refroidir complètement avant de la ranger.
- 8 Remplacer la plaquette lorsqu'elle sera devenue blanche et aura perdu son pouvoir insecticide. Pousser la plaquette usagée avec une nouvelle plaquette bleue.

## UTILISATION DE LA PROTECTION ANTI-MOUSTIQUES :

- 1 S'assurer que l'interrupteur est en position «OFF». Retirer de son emballage l'une des plaquettes de couleur bleue. Glisser la plaquette sous la grille chauffante de protection.
- 2 Détacher le couvercle triangulaire se trouvant sous l'appareil. Enlever le petit capuchon de protection de la cartouche de butane et la visser fermement sous l'appareil. Tourner la cartouche dans le sens horaire jusqu'au blocage. Assurez-vous que la cartouche soit entièrement insérée. Replacer le couvercle triangulaire.
- 3 Pour allumer la lanterne, faire pivoter la collerette de la partie supérieure en position «ON». Le gaz commence à s'échapper.

