

Identification des dangers



ATTENTION

Plaquettes Thermacell

Mentions de dangers (phrases H) : H302 Nocif en cas d'ingestion. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Conseils de prudence (phrases P) : P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P331 NE PAS faire vomir. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.



DANGER

Cartouche de butane Thermacell

Mentions de dangers (phrase H) : H220 : Gaz extrêmement inflammable. H280 : Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur. Conseils de prudence (Phrase P) : P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P377 Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger. P381 Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger. P410 + P403 Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

Mode d'emploi

MODE D'EMPLOI

1. S'assurer que l'interrupteur de l'appareil est en position «OFF». Retirer de son emballage l'une des plaquettes de couleur bleue. Glisser la plaquette sous la grille chauffante de protection.

2. Enlever le petit capuchon de protection de la cartouche de butane et la visser fermement sous l'appareil. Tourner la cartouche dans le sens horaire jusqu'au blocage. Assurez-vous que la cartouche soit entièrement insérée. Une cartouche dure environ 12 heures.

Remplacer la plaquette lorsqu'elle sera devenue blanche et aura perdu son pouvoir insecticide. Pousser la plaquette usagée avec une nouvelle plaquette bleue.

AVERTISSEMENTS :

Les boucliers Anti-Moustiques Thermacell® doivent exclusivement être utilisés à l'extérieur. Ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il est allumé. Ne pas utiliser à l'intérieur, sous tentes ou dans tout autre espace fermé. Les recharges Thermacell® s'utilisent uniquement avec des boucliers Anti-Moustiques Thermacell®. L'utilisation à d'autres fins que celles spécifiées dans le manuel d'instructions n'est pas autorisée. Respecter les doses et les précautions d'emploi. Couvrir ou enlever la nourriture à proximité avant utilisation. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation

du produit. Ne pas laisser sans surveillance. Ne pas utiliser en cas de vent. Ne pas exposer l'Anti-Moustiques ou les plaquettes de produit actif à la pluie. Installer l'Anti-Moustiques sur une surface stable, plate et la grille vers le haut.

GUIDE DE DÉPANNAGE :

Si la lumière orange n'est pas visible :

1. Répétez l'action « faire pivoter l'appareil en position «ON».
2. Si la situation persiste, assurez-vous que la cartouche de butane est correctement vissée. Recommencez l'action , pivoter en position «ON». Vérifiez que le voyant orange est allumé.
3. Vérifiez la quantité de gaz dans la cartouche, Si la cartouche est vide, ou presque vide, retirez la cartouche et la remplacer par une nouvelle. Répétez l'action pivoter en position «ON», Vérifiez que le voyant orange est allumé.